

MONTERING AF GLASBYGGESTEN

Til limning af glasbyggesten benyttes **KONSTRUKTIONSLIM 293***.

- Inden limning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.
- **KONSTRUKTIONSLIM 293** påføres i to strenge langs kanten af montageprofilerne, se fig. 1. Limen bruges både til lodrette og vandrette profiler og på begge sider.




Fig 1. Tværsnit af montageprofil.

- Det er vigtigt at limen får fuld kontakt med glasbyggestenene både lodret og vandret.
- En patron rækker til ca. 2,5 meter ved påføring på begge sider af montageprofilen.
- Det anbefales maksimalt at opmure 6 rækker glasbyggesten pr. dag, af hensyn til væggens stabilitet.
- Langs gulv- og vægkanter skal der benyttes Sanitet- & Byggesilicone 577 eller Vådsumsilicone 512.

***Husk, der kan være forskel på sten og montageprofiler. Det anbefales derfor altid at følge anvisningerne fra glasbyggestensleverandøren.**

Der henvises desuden til produkt informationsblad for Konstruktionslim 293.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette

Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [ww.danalim.dk](http://www.danalim.dk)
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**

Montering af glasbyggesten – Revideret 02.03.2006

SÅDAN GØR DU

DANA LIM